

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO GENERAL

Efectúelo a cada intervalo indicado de meses o de horas de funcionamiento, lo que se produzca antes.

		PERIODO DE SERVICIO HABITUAL				
Cada uso	Primer mes ó 20 Horas	Cada 03 meses ó 50 Horas	Cada 06 meses ó 100 Horas	Cada año ó 300 Horas	ó	
Aceite de motor	Inspeccione el nivel	SI				
	Cambiar		SI	SI		
	Cambiar (GX 630)*		SI	SI		
Filtro de aceite del motor	Reemplazar					Cada 200 horas
Filtro de aire	Inspección	SI				
	Limpiar		SI (1)	SI (1)		
	Limpiar (GX 630)*			SI (1)		
	Reemplazar					SI(*)
	Reemplazar (GX 630)*					Cada 02 años ó 500 Horas (*)
Bujía	Inspección - ajuste			SI		
	Reemplazar					SI
	Reemplazar (GX 630)*					Cada 02 años ó 500 Horas
Apagachispas	Limpiar (GX 630)*			SI		
Velocidad de ralentí	Inspección- Ajuste					SI (2)
Holgura de válvulas	Inspección - Ajuste					SI (2)
Cámara de Combustión	Limpiar					Después de cada 500 horas (2)
	Limpiar (GX 270, GX 390, GX 630)*					Después de cada 1000 horas
Filtro de combustible	Limpiar			SI		
	Reemplazar (GX 630)*					SI
Depósito de combustible	Limpiar			SI		
Tubo de combustible	Inspeccionar					Cada 2 años (reemplazar si es necesario) (2)

Para el caso de productos con motor GX25, GX35, GX50 Y GXH50

		PERIODO DE SERVICIO HABITUAL					
Cada uso	Primer mes ó 10 Horas	Cada 03 meses ó 25 Horas	Cada 06 meses ó 50 Horas	Cada año ó 100 Horas	Cada 02 años ó 300 Horas	ó	
Aceite de motor	Inspeccione el nivel	SI					
	Cambiar		SI	SI			
Filtro de aire	Inspeccionar	SI					
	Limpiar			SI (1)			
Bujía	Inspección - Ajuste					SI	
	Reemplazar						SI
Apagachispas	Limpiar					SI	
Pernos y Tuercas	Inspección - Ajuste (Repetir si es necesario)	SI (2)					
Zapata y tambor del embrague	Inspeccionar (5)					SI (2)	
Velocidad de Ralentí	Inspección - Ajuste					SI (2)	
Holgura de válvulas	Inspección - Ajuste					SI (2)	
Cámara de combustión	Limpiar					Cada 300 horas de uso (2)	
Deposito y filtro de combustible	Inspeccionar					SI	
Tubos de combustible y aceite	Inspeccionar					Cada 02 años (reemplazar si es necesario) (2)	
Caja de transmisión	Grasa (Motoguadaña)					Cada año o 30 horas	
Aceite de bomba	Inspeccionar (Mochila fumigadora)	SI					
	Sustituya (Mochila fumigadora)		SI			SI	
Grasa de la bomba (recipiente de grasa)	Suministrar a la bomba (Mochila fumigadora)					Cada 02 horas (3)	
	Rellenar (Mochila fumigadora)					Cuando el recipiente de grasa ha llegado al final (4)	

* Reemplazar sólo el elemento de papel del filtro de aire

(1) Efectúe el servicio con más frecuencia cuando lo utilice en zonas polvorientas.

(2) El servicio deberá realizarlo el servicio técnico autorizado de Honda Productos de Fuerza, a menos que usted disponga de las herramientas adecuadas y posea suficientes conocimientos mecánicos

(3) Gire ambos recipientes de grasa, dos giros completos, después de cada 02 horas de funcionamiento.

(4) Rellene ambos recipientes de grasa con grasa de bomba, cuando los recipientes de grasa hayan sido girados hasta el final.

(5) Estas piezas de consumo deben sustituirse en un corto período de tiempo si es necesario

- Consulte el manual de taller Honda para ver los procedimientos de Servicios.

SI NO SIGUE ESTE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUEDEN PRODUCIRSE FALLAS QUE NO ENTRAN EN LA GARANTÍA